



Das Abwasserinnenreduzierstück von Airfit

Das einzige, zugelassene Abwasserinnenreduzierstück aus Kunststoff, das keine Muffe benötigt.

20-mal schnellerer Einbau (Zeitaufwand ca. 1 Min.)!

1. Rohr mit Winkelschleifer Bodenbündig abschneiden.
2. Airfit Abwasserinnenreduzierstück einstecken.

herkömmlich



Airfit Abwasserinnenreduzierstück

